

Comptoir PVC courbe



Montage de l'impression



1. Fixer l'impression sur aggloméré au velcro de la paroi en lamelles.



2. Positionner l'impression tout autour de la paroi en lamelles, tendre pour retirer les plis et attacher au velcro.



4. Les œillets se faisant face sont reliés à l'aide des deux tiges en métal avec crochets. Ainsi, il est possible de poser l'étagère dessus.



5. Poser l'étagère sur les tiges en métal.

Montage



1. Poser la base avec le guide du velcro vers le haut.



6. Positionner le plan de travail avec le guide pour le velcro vers le bas au-dessus de la paroi en lamelles. Placer pour cela le plan de travail au milieu de la paroi en lamelles pour relier les deux éléments.



2. Fixer la paroi en lamelles tout autour de la base avec le velcro en commençant par la gauche.



7. Poser complètement le plan de travail sur le bord supérieur de la paroi en lamelles et presser vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit ajustée correctement.



3. Insérer complètement les quatre tiges en métal avec œillet aux endroits prévus de la paroi en lamelles.



Terminé !